

REGOLAMENTO INTERNO

KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen GmbH, 67069 Ludwigshafen

Prima dell'accesso, pedonale o con veicoli, dell'area aziendale di KTL è necessario annunciarsi presso l'edificio di accesso Y 14. L'accesso pedonale o con veicoli è consentito solo previa autorizzazione e con l'obbligo dell'osservanza del regolamento interno vigente nell'area del terminal. **Chi accede al terminal** attraverso il cancello 15a deve annunciarsi presso il cancello 15a.

Gli accompagnatori all'interno dei veicoli devono essere annunciati. All'area aziendale di KTL possono accedere solo accompagnatori il cui legittimo interesse sia stato dimostrato, ad es. conducenti di autocarri in formazione. L'accompagnamento da parte di bambini e giovani di età inferiore a 18 anni è assolutamente vietato per motivi di sicurezza e di responsabilità.

	<p>Fumare, fuochi e fiamme libere, anche all'interno dei veicoli, sono vietati in tutta l'area del terminal!</p> <p>Il consumo di bevande alcoliche o di stupefacenti è vietato in tutta l'area del terminal!</p>
	<p>Nelle zone contrassegnate è obbligatorio indossare indumenti segnaletici, casco di protezione e calzature di sicurezza (min. S1).</p>
	<p>L'accesso dei binari e delle strutture di stoccaggio all'esterno delle carreggiate contrassegnate è vietato!</p> <p>Nell'area del terminal è vietato salire sulle unità di carico e sui veicoli ferroviari.</p>
	<p>È vietato accedere, a piedi o con veicoli, sotto ai carichi sospesi.</p>
	<p>Durante le operazioni di carico o scarico è necessario scendere dal veicolo e mantenere un contatto visivo con gli operatori di gru o di altri dispositivi. I conducenti devono sostare nelle immediate vicinanze del proprio veicolo. Osservare la distanza di sicurezza dalle imbragature delle gru! È richiesta particolare prudenza quando si accede alla carreggiata, in particolare quando si esce dalle zone retrostanti le unità di carico e quando si sale e si scende dai veicoli. La distanza di sicurezza dai binari deve sempre essere osservata (vedi marcature sul pavimento). Durante le soste e le attese spegnere il motore. Seguire le istruzioni del personale del terminal.</p>

	<p>Attenzione transito di sollevatori</p>
 <p>Sollevare il braccio con palmo della mano rivolto in avanti</p>	<p>I conducenti degli autocarri devono preparare il carico o lo scarico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chi consegna o ritira è responsabile dello sgancio o aggancio corretti e del collegamento dell'unità di carico con il veicolo stradale, in particolare dell'allentamento e del fissaggio dei dispositivi di fissaggio e di sicurezza oltre che delle ulteriori preparazioni necessarie per la marcia su rotaia (ad es. modifica dei cavalletti e delle protezioni antincastro laterali e posteriori). 2. I bloccaggi devono essere aperti solo immediatamente prima del gruaggio o subito dopo l'accostamento dell'unità di carico. 3. Nei semirimorchi è necessario ribaltare verso l'alto e fissare le protezioni antincastro laterali e quella posteriore, inoltre i tubi dell'aria devono essere scollegati e scaricati. 4. Quando la merce è pronta per il gruaggio è necessario segnalarlo al gruista con un movimento della mano.
	<p>In tutta l'area del terminal vige il codice della strada. La velocità massima consentita è di 20 km/h. I dispositivi mobili, le gru, le motrici del terminal e i veicoli su rotaia hanno la precedenza! Nell'area del terminal è vietato procedere in retromarcia. Eccezioni sono ammesse solo previa espressa istruzione e sotto controllo. È vietato posteggiare veicoli o unità di carico senza autorizzazione.</p>
	<p>È assolutamente vietato fermarsi sulle carreggiate, in particolare davanti agli idranti e nella zona delle marcature bianche continue della carreggiata.</p>
	<p>Lasciare liberi i passaggi di attraversamento dei binari. Mantenere una distanza minima di 1,5 m dai bordi esterni delle rotaie e dalle rotaie delle gru.</p>



In caso di incidente o di allarme devono essere osservate le seguenti disposizioni di comportamento e misure di sicurezza:

- spegnere il motore
- allontanarsi dal luogo dell'evento
- in caso di irregolarità, ad es. fuoriuscita di liquidi, nuvole di gas o incidente chiamare subito il numero di emergenza 0621-60-112 o premere il più vicino tasto di emergenza rosso
- informare immediatamente i responsabili del Kombi-Terminal (custodi responsabili)
- distanza dalla zona di pericolo ai posti di raduno trasversalmente alla direzione del vento
- attendere ulteriori istruzioni
- non passare su liquidi o polveri fuoriusciti, non attraversare nuvole di gas
- in caso di disturbi contattare immediatamente un medico