






# HUISHOUELIJK REGLEMENT






**KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen GmbH, 67069 Ludwigshafen**

Voor het betreden of berijden van het KTL-bedrijfsterrein dient u zich in het aankomstgebouw Y 14 aan te melden. Het betreden of berijden is uitsluitend toegestaan na goedkeuring en met verplichte naleving van het huishoudelijk reglement dat op het terminalterrein geldig is. Bezoekers van de terminal via poort 15a moeten zich bij poort 15a aanmelden.

Begeleidende personen in voertuigen moeten aangemeld worden. Het KTL-bedrijfsterrein mag uitsluitend betreden worden door begeleidende personen, van wie het gerechtvaardigd belang aangetoond is, bijv. vrachtwagenchauffeurs in opleiding. Het meenemen van kinderen en jongeren onder 18 jaar is om veiligheids- en aansprakelijkheidsredenen steeds verboden.

	<p>Roken, vuur en open licht – ook in voertuigen – is op het volledige terminalterrein verboden!</p> <p>Het gebruik van alcoholische dranken of drugs is op het volledige terminalterrein verboden!</p>
	<p>Op de aangeduide plaatsen moeten veiligheidskleding, een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen (min. S1) gedragen worden.</p>
	<p>Het betreden van rails en opslaginrichtingen buiten de aangeduide rijbanen is verboden!</p> <p>Het beklimmen van laadeenheden en spoorvoertuigen op het terminalterrein is verboden.</p>
	<p>Het is verboden onder zwevende lasten te staan of te rijden.</p>

	<p>Bij het laden of lossen moet de chauffeur het voertuig verlaten en oogcontact met de bedieners van de kraan of hulpmiddelen houden. Chauffeurs moeten in de onmiddellijke omgeving van het voertuig blijven. De veiligheidsafstand tot de hijsapparatuur moet aangehouden worden! Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het betreden van de rijbaan, vooral als men van achter laadeenheden of voertuigen komt alsook bij het instappen in en uitstappen uit het voertuig. De veiligheidsafstand tot de sporen moet altijd aangehouden worden (zie grondmarkeringen). Bij stilstand- en wachttijden moet de motor afgezet worden. De aanwijzingen van het terminalpersoneel moeten opgevolgd worden.</p>
	<p>Opgelet: verkeer van heftrucks!</p>
 <p>Arm met naar voren gerichte handpalm omhooghouden.</p>	<p>Het laden en lossen moet door de vrachtwagenchauffeur voorbereid worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De brengende en oppikkende chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het correct ont- en aankoppelen en het verbinden van de laadeenheid met het wegvoertuig, vooral het lossen en aantrekken van de bevestigings- en veiligheidsvoorzieningen alsook de verdere voorbereiding voor het rijden op de rails of op de weg (bijv. aanpassing van de steunbenen alsook van de zijdelingse en achterste onderrijbeveiliging).</li> <li>2. Vergrendelingen mogen pas direct voor het aanslaan losgemaakt worden en moeten onmiddellijk na het opzetten van de laadeenheid gesloten worden.</li> <li>3. Bij zadelopleggers moet de zijdelingse en achterste (SUS+HUS) onderrijbeveiliging naar boven geklapt en beveiligd worden en luchtslangen moeten losgemaakt worden en de lucht moet ontsnappen.</li> <li>4. Als de last door de kraanbediener opgetild mag worden, moet men dit met nevenstaande handgebaren aangeven.</li> </ol>
	<p>Op het volledige terminalterrein is het verkeersreglement van toepassing. De maximumsnelheid bedraagt 20 km/h. Mobiel gereedschap, kranen, terreintrekkers en spoorvoertuigen hebben voorrang! Op de terminal is achteruitrijden verboden. Uitzonderingen zijn uitsluitend na uitdrukkelijke instructie en onder toezicht toegestaan. Het onrechtmatig parkeren van voertuigen of laadeenheden is verboden.</p>
	<p>Er geldt een absoluut stopverbod op de rijbanen, in het bijzonder voor brandkranen en binnen witte ononderbroken rijbaanmarkeringen.</p>

	<p>De spoorovergangen moeten vrij gehouden worden. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tot de spoorbuitenkanten en kraanrails gehouden worden.</p>
   	<p>De volgende gedragsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen gelden bij schade en alarm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor afzetten</li> <li>- Wegblijven uit de gevarezone</li> <li>- Bij onregelmatigheden, bijv. lekkende vloeistoffen, gaswolken of ongevallen onmiddellijk het noodnummer 0621-60-112 bellen of de dichtstbijzijnde rode slagtoets indrukken</li> <li>- Onmiddellijk de bevoegde medewerker van de combiterminal inlichten (terreinknecht)</li> <li>- Verlaten van de gevarezone en naar de verzamelplaatsen dwars op de windrichting gaan</li> <li>- Verdere instructies afwachten</li> <li>- Niet door gelekte vloeistoffen, stof of gaswolken lopen</li> <li>- Bij gezondheidsschade onmiddellijk een arts raadplegen</li> </ul>